

Инструкция по записи/воспроизведения сообщений модуля аварийных сообщений EM-600.

Запись аварийного сообщения, используя микрофон-тангенту.

- 1) Откройте верхнюю крышку усилителя ZA-6480.
На плате модуля аварийных сообщений EM-600:
- 2) Установите переключатель Auto/Manual в положение Manual (ручное)
- 3) Установите переключатель Play/Rec в положение Rec (запись)
- 4) На задней панели усилителя мощности ZA-6480 на внешних выводах модуля аварийных сообщений EM-600 замкнуть контакты E/M перемычкой.
- 5) Нажмите на плате EM-600 кнопку «ERASER» (долгим нажатием 10 сек.), пока не загорится индикатор Operating
- 6) Подключите микрофон-тангенту к входному разъему MIC. При наличии входного сигнала загорается светодиодный индикатор.
- 7) Настройте уровень громкости таким образом, чтобы индикатор CLIP не загорался.
- 8) Начните процесс записи нажатием кнопки Start (пуск). Во время записи горит светодиодный индикатор Operating.
- 9) Закончите процесс записи нажатием кнопки Stop (стоп). Индикатор должен погаснуть.

Запись аварийного сообщения с внешнего устройства, имеющего линейный стерео выход (звуковая карта компьютера)

- 1) Откройте верхнюю крышку усилителя ZA-6480.
На плате модуля аварийных сообщений EM-600:
- 2) Установите переключатель Auto/Manual в положение Manual (ручное)
- 3) Установите переключатель Play/Rec в положение Rec (запись)
- 4) На задней панели усилителя мощности ZA-6480 на внешних выводах модуля аварийных сообщений EM-600 замкнуть контакты E/M перемычкой.
- 5) Нажмите на плате EM-600 кнопку «ERASER» (долгим нажатием 10 сек.), пока не загорится индикатор Operating
- 6) Подключите кабель (7) к входному разъему INPUT на передней панели EM-600. При наличии входного сигнала загорается светодиодный индикатор.
- 7) Настройте уровень громкости таким образом, чтобы индикатор CLIP не загорался.
- 8) Начните процесс записи нажатием кнопки Start (пуск). Во время записи горит светодиодный индикатор Operating.
- 9) Закончите процесс записи нажатием кнопки Stop (стоп). Индикатор должен погаснуть.

Контрольное (предварительное) прослушивание записанного аварийного сообщения.

- 1) Установите переключатель Auto/Manual в положение Manual (ручное).
- 2) Установите переключатель Play/Rec в положение Play (воспроизведение).
- 3) Для воспроизведения сообщения нажмите кнопку Start. Во время работы горит индикатор.
- 4) Настройте уровень громкости.
- 5) Для остановки воспроизведения нажмите кнопку Stop. Индикатор работы погаснет.

После контрольного (предварительного) воспроизведения аварийного сообщения разомкните на внешних выводах модуля EM-600 контакты E/M. Подключите к этим контактам (E/M) релейный выход (нормально-разомкнутый «сухой» контакт) прибора приемно-контрольного. При этом аварийное сообщение (записанное в памяти EM-600) будет запускаться командным импульсом (нормально-замкнутым контактом) системы автоматической пожарной сигнализации.